



VECTECH 383

智慧型多功能點膠機(液體定量分配)

目前市場所使用的點膠機，操作方式為：單次操作、單次出膠。

VECTECH383 智慧型多功能點膠機，突破傳統呆滯而刻板的設計，將功能特性設計更為多樣化，操作方式更為人性化。

VECTECH383 點膠機：可以單次操作連續出膠間隔時間設定 0.1 秒~9.9 秒。

VECTECH383 點膠機：可以單次操作，定時定量連續出膠設定 1 次~12 次。

(自動定時 16 種工作方式定時定量連續出膠)


VECTECH383 點膠機：可以設定點膠出膠時間 0.01 秒~99.99 秒。點膠出膠量更微少，出膠量更精確。



特點：VECTECH383 智慧型多功能點膠機，單次操作可以定時定量連續出膠，更能提高生產量。更可以避免漏點膠液，提高產品品質。

點膠方式設定	手動定時、自動定時 16 種工作方式
點膠時間設定	00.01 秒~99.99 秒 解析度 0.01 秒
連續點膠間隔時間設定	0.1 秒~9.9 秒 解析度 0.1 秒
外觀尺寸	238×150×60mm
重量	1.7 Kg
輸出電壓	DC 24V
最小點膠量	0.01 cc
氣壓輸入	35~100psi (0.25~0.7MPa)
氣壓輸出	1~100psi (0.01~0.7MPa)

定時定量連續出膠設定方式：



機器背面板上的 **SETUP** 開關，

使用者可依據需求按下表設定

	SETUP 開關設定				連續定時點膠出膠功能
	S1	S2	S3	S4	
1	OFF	OFF	OFF	OFF	腳踏開關踩住即持續出膠， 腳踏開關釋放即停止出膠
2	ON	OFF	OFF	OFF	觸控一次，定時出膠一次
3	OFF	ON	OFF	OFF	觸控一次，定時出膠二次
4	ON	ON	OFF	OFF	觸控一次，定時出膠三次
5	OFF	OFF	ON	OFF	觸控一次，定時出膠四次
6	ON	OFF	ON	OFF	觸控一次，定時出膠五次
7	OFF	ON	ON	OFF	觸控一次，定時出膠六次
8	ON	ON	ON	OFF	觸控一次，定時出膠七次
9	OFF	OFF	OFF	ON	觸控一次，定時出膠八次
10	ON	OFF	OFF	ON	觸控一次，定時出膠九次
11	OFF	ON	OFF	ON	觸控一次，定時出膠十次
12	ON	ON	OFF	ON	觸控一次，定時出膠十一次
13	OFF	OFF	ON	ON	觸控一次，定時出膠十二次
14	ON	OFF	ON	ON	觸控一次即連續定時出膠， 再觸控腳踏開關一次停止出膠
15	OFF	ON	ON	ON	腳踏開關踩住即連續定時出膠， 腳踏開關釋放停止出膠
16	ON	ON	ON	ON	自動連續定時出膠

* 定時出膠：指設定的點膠時間及設定連續出膠間隔時間